

FOAM-A-COIL

PJENUŠAVO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE ISPARIVAČA, KONDENZATORA
I FILTERA ZA ZRAK

Šifra za narudžbu (artikl): 1962 / 8841

Pakiranje: 3,8 l / 5 l

OPIS:

FOAM-A-COIL je biorazgradivo pjenušavo sredstvo bez kiseline za čišćenje isparivača, zrakom hlađenih kondenzatora, zračnih filtera, opreme za kondicioniranje zraka i mehaničke opreme. Na raspolaganju je i kao aerosol za prozorske jedinice, ledomate i male hladnjake. FOAM-A-COIL trenutno **odstranjuje nečistoću, ulje, masnoću i prašinu**. Snažna emulzirajuća, površinski aktivna pjena doslovce diže masnoću i prljavštinu sa svih inače nepristupačnih površina. FOAM-A-COIL ne zahtijeva nikakvu specijalnu ventilaciju i biološki je razgradiv. Čišćenje pomoću FOAM-A-COIL ublažava probleme visokog pritiska na pregrijanim kompresorima, sprečava preuranjeno kvarenje opreme, povećava efikasnost opreme i smanjuje utrošak energije i druge troškove. FOAM-A-COIL sadrži nekoroziivne kemikalije i ako se rabi u skladu s uputama neškodljiv je za sve metale, uključujući aluminij.

KARAKTERISTIKE:

- Stvara pjenu koja prodire u okorjelu masnoću, katran i prljavštinu. Rastvara ove tvari tako da se mogu isprati vodom
- Kod čišćenja isparivača ispiranje nije potrebno
- Biološki je razgradiv
- Ne sadrži kiseline, može se rabiti u zatvorenom i otvorenom prostoru
- Ne oštećuje bakar ni aluminij
- Radi ekonomične uporabe razrjeđuje se s vodom

PRIMJENA:

FOAM-A-COIL može se nanositi na površine od aluminija, bakra, nehrđajućeg čelika i na obojene perive površine. Predviđen je za čišćenje isparivača i zrakom hlađenih kondenzatora, filtera od vlakana i metalnih mrežastih filtera, te drugih metalnih površina na kojima se ne smiju rabiti kiseline.

UPUTE ZA UPORABU :

POMOĆU NISKOTLAČNOG RASPRŠIVAČA OMOGUĆITI STVARANJE PJENE!

KONCENTRAT:

Odgovarajuće razrjeđenje u vodi i napravljena pjena ključ su za djelotvornu i ekonomičnu uporabu. Kod jako uprljanih saća i opreme: razrijedite s vodom u omjeru 1:4 ili 1:5. Za program kontinuiranog održavanja: razrijedite s vodom u omjeru 1:6 ili 1:10.

1. Dobro protresite ili promiješajte prije uporabe.
2. Pomoću niskotlačnog raspršivača mehanički napravite pjenu i nanesite je na spirale. U slučaju jake ili skorene prljavštine prije nanošenja koristite četku radi bržeg prodiranja.
3. Ostavite da djeluje 5 do 10 minuta. Nakon toga uključite uređaj.
4. Kod isparivača ispiranje nije potrebno, pod uvjetom da sustav normalno radi, jer će se sva pjena i prljavština isprati kondenzatom i linijom odvodnje izvesti van uređaja.

AEROSOL

1. Prije uporabe protresite.
2. Površinu temeljito poprskajte i ostavite da upija nekoliko minuta.
3. Obrišite ili isperite vodom.

NAPOMENA:

Kod obojenih ili voskom premazanih površina FOAM-A-COIL treba odmah isprati vodom da ne bi došlo do odstranjivanja voska ili izbljeđivanja boje.